
使用說明書

分離式

三洋室內空氣調節機


安全上的注意事項	1-3
使用妥點	
各部位名稱及動作介紹	5
控制器面板功能介紹	6
控制器使用方法功能說明	7
温度・風向調節功能説明	
定時操作功能說明	
試運轉	
無線遙控器才能說	
無線遙控器操作說句	
無線遙控器使圧方法	13
室内機安装方法	
清潔保養之方法	
改障處理16	
安全使用說明	
使用之注意事項	··· 18
特殊場合使用時注意事項	19






■本產品限台灣區域使用 For use in Taiwan only SANYO

使用本產品前,務必詳讀本說明書, 以避冤不當使用造成的故障或危險。





關係到安全上的重要内容,讀詳細閱讀,並必需嚴加遵守。

八警告 錯誤使用時,可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

錆誤使用時,可能會造成危險及傷害,或使物品受到損害。 ⚠ 注意


■ 請遵守下列内容,並以下列圖表示區分及說明。

「禁止」事項	0	一般的禁止		禁止測濕手觸摸		禁止水淋
「實施」事項	0	少 需遵行	3	拔除電源扫頭	•	連接接地線

請勿直接拔取插頭做停機


容易造成觸電及發生火災的主要

原因。



電源線需於中途接續時,請使用 容量足的延長線

電源插頭必需直接插於空調機專用的 插冲,以避冤履電及發生火災。



電源插頭請確實插入插座内

請先確認電源插頭不可有火塵附著四周。 將電源插頭確實看入看座內。

若有灰塵的著則接續不完全時,易產生

斶電及發生火災,鬆脫老動的

插頭及插座請勿使用。



請勿使用破損及折曲之電源線

電源綜岩經過緊束,引伸拉張,戰重物 及加热或加工過,請勿使用,這是造成

電源線破損的主要原因,

也是易產牛魔電及發生

火災的原因。






請勿用手指或棒狀的物品插入吹出口 或吸入口

囚為内部有高速回轉的風處,會造成受傷的 主要原因。另外室外機上的散熱片可能會

判 傷手指 。 小孩子。



拔離電源插頭

異常時,若再繼續運轉會造成故障。

獨電及火災的主要原因。

請洽經銷商或販賣店 ::





主要原因請洽販賣店 冷媒的追加及修理時,請向服務人員確認修理

冷媒使用於空訓機是安全的。通常不會洩漏, 萬一冷媒洩漏於室内遇到電熱器、暖爐、火爐 等火氣接觸,會產生有害物質。



噴霧器罐


溫風會造成噴霧器罐壓力工升 而發生爆炸・請絕對禁止。



⚠警告


請勿長時間冷風直接吹身體

是造成身體不適,健康受傷害的主 要原因。



請勿自行修理、移動再安裝及報廢

處理不周到時易發生火災、觸電及漏水等。 安裝不周到時,報廢時也會有危險、易產生



才不會有觸電及火災的危害。 請由販賣店、經銷商或專業

人員安裝。



⚠注意

請勿做其它目的的使用

這個空調機僅做居家室內使用。請勿使用於 精密機器、食品、動植物和藝術品



潮濕的手請勿操作開關

易造成獨電。



和燃燒器一起同時運轉時,必需要 換氣

使用空調機時,請勿緊閉門窗,須 預留換氣之通風口,以避免長時間 **密閉使用導致一氧化碳中毒。** 換氣不良的場所易造成氧氣不足。



請勿拉電源線拔離插座

必須手持電源拓頭而拔離拓座, 拉電源線時會造成芯線斷線,而

導致發熱發火。





打開並取下面板時,請勿觸摸本體 金屬部

容易被割傷。



做維修保養時,請勿站立在

不穩定的板凳

易造成跌倒而受傷。



請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長線插座或與其他電器共用 電源線,會有過熱而引起火料。







移動產品時務必將電源線和 連接線拔下

產品移動時,電源線未拔下,易使電源線 受損及造成火災和觸電危險。







金上的淮漠事順



空調機請勿用水沖洗,上面亦不要 放置有裝水的花瓶容器

易產生故障、魔電及火災。




打開面板經水洗後,需把水氣擦乾

殘留水氣時,易造成觸電及火災。



請勿將冷氣直接吹向動植物


對動植物有不良的影響。



空氣調節機的風請勿直接吹向 燃燒器具

導致燃燒器具的不完全燃燒而產生

一氧化碳中毒。



請勿安裝在傾斜等不牢固的場所

因為地震或受外力影響時,易使製品

本體摔落,而造成受傷之危險,並使



本體譜勿乘坐,也不可放置東西

落下翻倒時・易造成受傷。





長時間不使用或外出時,為安全請 務必將電源插頭拔離插座或關閉

無熔絲開關

電源插頭上覆蓋灰塵,易造成發熱、發火。

待機時仍有部份在通電 狀態,會因絕緣劣化

或漏雹而造成

火災意外。




(OFF.)

清掃空調機時,需將電源關掉並 將插頭拔離插座

止於内部風扇高速回轉,易發生受傷,

因此請確認風扇是否停止。





室内機本體下方請勿放置其它電器


產品

若有水滴滴下時・易牽生 故障,觸電及火災。



電源需依規定電壓,使用空調機 專用迴路

造成故障及發生火災的主要原因。






各項設定的功能,均應在各該指示燈亮起時 方能確定為有效。



空調機之出風口前不可有障礙物阻擋,以免 影響氣流吹出。



空調機機體上所顯示的室溫係由內藏於空調 機内的感溫器所偵測,多少與實際室溫有差 異,故僅為參考之用。





空調機之使用溫度範圍,室内側21~32℃, 室外側10~43℃。



若室内照明用其是電子點燈式(PL燈式),則 遙控器感應效果會受些微影響,改傳送距離 會變短。



-般關機後内部尚有待機電源,不使用空調 機時最好將電源插頭拔離插座或關掉無熔紙 開闢。



安安區原按鍵,如出現非以前次關機前的功能 與狀態運轉時,可能是在關機期間曾經停電 過,請再依需要重新設定。



本機種之微電腦有記憶功能,能將最後-運轉時的各項設定功能記憶下來,各項設定 功能包括是"冷氣"、"除濕"功能、溫度 設定、風速設定等,當按電源按鍵關機之後 ,如再按電源按鍵開機時,空調機即自動以 前次關機前的功能與狀態運轉。



本機種有三分三秒壓縮機保護裝置,當按電 源按鍵開機時,風扇馬達與壓縮機起動時間 錯開三秒鐘,以減少起動電流,壓縮機停止 **這轉後**必須經過三分鐘,方能再運轉,以延 長壓縮機壽命。



無線遙控器請避冤安置於陽光直射、高溫或 高濕的地方,以免溫度控制不正惟。



無線遙控器請勿掉落或撞擊,以至誤動作或 損壞。



各部位名類及動作介紹

室 內 機

1 冷氣吹出口

調整冷氣吹出口的水平及垂直風向 調節板,可使冷空氣吹向任何你所 需要的方向。

2 空氣吸入口

室内的空氣由此吸入,其中的灰塵 及雜物經由內藏的空氣過滤網除去。

3 控制器面板


控制器可以控制空調機的運轉及停止,以及運轉方式的選擇,室溫的設定,冷氣的強弱,定時開機具定時關機等。

4 冷媒配管


室内機與室外機之間,藉冷媒配管 連接,冷媒在此管内循環。

5排水管

室内機的除濕水,由此軟管排出。




室 外 機




室外機

室外機包括冷媒壓縮機,散熱風處及馬達 ,散熱器及其他部品。

控制器面板功能介紹



控制器使用方法功能說明



除濕運轉模式

- 設定溫度應低於室溫
- 室溫降至設定溫度前壓縮機和室内風扇在微電腦控制下,根據室溫高低自動調整除濕能力。
- 空流降至設定溫度時壓縮機和室内風扇白動停10分鐘, 格動3分鐘間歇運轉,目的是只降低濕度,不再降低室溫。
- 空溫低於18℃時,請勿進行除濕操作。
- 除濕連轉時,室內風處自動保持在弱速狀態,不能轉為強速狀態。


溫度。風向調節功能說明

需要調整室溫時


- -當『🌄] 部位的綠燈亮時,才能進行溫度調整,以下兩種狀況 🎏] 部位的綠燈不亮;
- ●自動關機狀態 此時為定時時間顯示(亮燈數量表示離關機時間還剩多少小時),按下按鈕 「西面」 可把時間顯示轉為溫度顯示。
- ●自動開機狀態 此時不能進行溫度調整(參照第6頁)

按下 ▲▼ 按鈕可設定需要的 室溫。

設定温度26℃...亮燈 室内温度29℃... 閃燈




- ●每按一下▲鈕.設定溫度升高1℃。
- ●每按一下▼鈕,設定溫度降低1℃。
- ●溫度設定範圍:18℃~29℃。



左 右 風 向 控 制

按下 (基) 按鈕可設定需要的 風向。

- ●緑燈亮,左石風向調節板自動擺動送風。
- ●綠燈不亮,左右風向調節板定向送風。



上下風向控制

●手動操作上下風向調節板,可調整上下送風角度。

定時操作功能說明

定 時 器 的 功 能


●自動關機

設定關機前的運轉時間,運轉時間結束空調機自動停止運轉。


●自動開機

設定開機前的等待時間,等行時間結束,空調機自動啟動運轉定時操作方法。

●定時操作方法



注意 您設定的定時時間會被儲存,再次使用它時,會自動顯示前次的定時時間。




戴 運 轉

試運轉前確認

● 室内機、室外機安裝完成,配管和配線連接完成後,請再次確認冷媒是否有洩漏,電源線、信號線的連接固定有無鬆動,配線是否弄錯。

試 運 轉 方 法

- 1 > 接通電源・
- (2) > 在關機狀態或者 學 指示燈亮起時,同時按下▲(增)▼(減),安鈕超過2秒,即進入試這轉狀態。
- ② 按 ト (以前) 按鈕, 設定在"冷氣"模式, 確認是否有冷風吹出。
- 按下 按釦,確認生右風向調節板的動作情況。
- 6 → 安解除試運轉,按下 切組・



- 試運轉可以保證2小時自動運轉,2小時後即自動停止。
- 試運轉中,不顯示設定溫度。

桑 作 顯 示 板

當無線遙控器裝上吃電池以後,此顯示器便會 顯示各種狀態 =

划迎轉功能切換按鈕

此按鈕司選擇冷氣、除濕、送風等功能。

幻時間設定按鈕

接此兩接鈕可設定目前時間及設定自動開機, 自動關機則問:

時鐘設定按鈕

技比监绞即可进行目前時間設定。

電源控制 按 鈕

按此部可使空順機開或關,按下此部一次則属, 再夜期闢。

計 風量調節按鈕

技比趾可選擇風量強、汤速之切換。

溫度調節按鈕

按比二下鍵可設定溫度高低。

【 風向調節按鈕

按比鈕鳳直葉片會自動左右擺動。

白動開/關機按鈕

技比兩接鈕可設定自動開/關機。

■重設按鈕

按此新可消除以上所有設定。

遥控器的時間設定↓1.打開網推器有面蓋,裝入電池。

打淵→ 第下背面蓋子

2. 重新蓋上選擇器百面蓋,板下復歸按鈕(重設),時間復歸為零

3. 按下時鐘設定按鈕(時鐘)。 ♥




4. 按(时間設定按鈕) 調整運控器為用前的时間。

a.按下**()**,即以小暖為單位進行變化,每按一次,時間增加一小暖。

b.拉下产,即以介質為單位進行變化,每拉一次,時間增加一介質。

5. 再实按下時鐘設定按鈕,時間設定結束。 注意: 若要甲和設定時間, 請申複3、1、5步驟即可。



特別說明:

在室内照明用具是電子對燈式(PL燈式), 則遙控悉感應效果會受些為影響,故傳送 距離會變短或無法接收。



無線運控器操作說明


1.	電源投鈕(『30]): 比按鈕是用來控制空調機運轉與停止的狀態。						
2.	溫度調節按鈕:(基)):此二、兩個按鈕是用來設定溫度,按 — 一次,溫度 ト降1℃。						
	投♠ 次,溫度二升1℃。						
3. 這轉功能切換按鈕(): 比按鈕月來切換運轉功能的選擇·							
	功能切換如下:(冷氣)• → (除濕)• → (陰風)• → (陰ш)•						
4.	風向調節按鈕: ☼):按下比按鈕,風向葉片將會三動左右擺動。						
	事次安下比按鈕·周司莫片將會固定在用前的位置。						
5.	国量調節按鈕:						
ᆸ.	自動開闢機按趾:透過主動開機(💍)、自動調機(💍)的按趾,可設定定時門/關機的時間。						
	白動開機的設定:						
	a . 愈查遙控器上的時間是否無誤,若時間設定有誤,此設定將無法準確行開關機的運作。						
	b.按下自動閉機() 或是自動腎機() 的功能按鈕。						
	c. 按時間認定按鈕(💍 🗘),設定自動景履機的時間。						
	當主動開機(() 以自動關機(()) 固示在遙控器面板上出現時,時間設定才起作用。						
	按小时或分鐘設定所需的時間,設定完成後,圖示會閉樂1分鐘停止。						
	(按合合 按鈕・時間分別以1小時和10分鐘為單位變化)						
	d.此遙控器還可進行雙向設定,即可同時設定自動開機時間和自動關機時間。						
	遙控器會根據三前的時間和定時院關機的時間,來僅定開關機的先後順序,						
	並用前頭→或←表示之。						
注意 使用	: 比定时功能时,詩確保室内機能接收到遙控器的信號,停電或是信號中斷时, 則需要重新設置定时功能。						
	取消定時功能:						
請再按一次自動開機或是自動關機的按鈕,而逐控器面板上的顯示會消失。							
	即為取消的定時功能。						

無認識空器使用方法

乾電池裝入方法

以手指頭稍微壓下,並向箭頭方向滑動。 將電池蓋打開。

依正負極指示装入2個4號電池。







- 乾電池大約可以迴續用6個月(與無線遙控器使用的次數有關), 當無法遙控空調機的各種運轉功能時,請更換新乾電池。
- 乾電池換新時,應遵守 "乾電池裝入方法" 所述的注意事項。
- 如果´個月以上的長時間不使用遙控器時,應將乾電池取出。

無線遙控器的安裝位置

本無線遙控器可以在有效範圍内(接收器前方左右各45度約6公尺範圍)使用,也可以將它 固定在牆壁上使用。

但為確保空調機的正常運轉請勿將遙控器放置在下列場所。

- 有陽光直射的地方。
- 被窗簾或其他東西遮住的地方。
- 超出遙控有效範圍。
- 冷氣次出口。
- 溫度可能變為很熱或很冷的地方。
- 可能受到電磁波或各種訊號干擾的地方。


室內機安裝方法


防 傾 措 施

防順措施範例




■ 山於室内機細長高大,為了安全起見,請在 設定機體安裝位置後,立即實施防順措施。





■ 固定方急灌於機體的頂部,主攻螺絲(2個),可將其 不下變換固定片的正反面,一邊對差與壓面相配的 尺寸,另一邊鎖付固定機體頂部。



拆下螺絡(1何),將吸氣相格板 引用己方向拉出,可將其打開

清潔保養之方法

為了安全起見,在清潔工作開始之前,務必先確定人 空調機是在停止運轉狀態,並且將主電源切斷。



室内機之清潔方法:

可以用吸塵器或柔軟的布擦式外殼及面板,如果某些部位較髒時,可以 用清潔的布沾中性清潔劑擦拭,但不要用力使風向葉片脫離原位置。



33,51


- 在清潔空調機時,不要將水潑到空調機
 - 上,囚為如果將内部的電器部品弄濕時
 - ,当能會造成漏電等事故。



2.不可使用強烈性的化學藥品或溶劑進行 清潔工作,不可使用過熱的水清洗塑膠 外殼。

空氣過濾網之清潔


可用吸塵器來清除空氣過濾網上的塵埃,若無法消除時先用肥皂水清洗,再以 清水洗净,然後缺乏,此過濾網為清除空氣中之塵矣,必須每週清洗一次。 勿將空氣過濾網岸於陽光下環罐或放於爐火旁烘乾,以防變形。 勿使用50℃以上熱水清洗。以防變形。



● 如何拆卸空氣過濾網


- 1. 催認空調機已關稅。
- 2. 拆下圾氣柵格板的七子螺絲釘。
- 3. 按下简頭方向①拉出把手,即再打開吸氣柵格板。
- 4. 吸氣柵柽板的内側有空氣過濾網。

按號頭方向②打出 空氣通濾網: 即可將其拆下。



● 如何裝回空氣過濾網

輕輕地上打或使用吸塵器進行清除。若濃網上髒污 過多,可先用含有少量的中性清潔劑的溫水清洗。 然後將清潔劑清洗乾淨。晾乾後,按拆卸的相反程 **帝安装注意。**



節約能源方法

- 1.保持空氣渦濾網的淨。(參考清洗與保養)因渦濾網阳塞時冷氣性能會降低。 2.門爾請關閉,以防冷氣外洩。 3.出風口與進氣口若有阻塞,則不利於運轉出易造成危險。
- 4.請勿直接讓陽光照射室内,鷹使用窗簾隔熱,若牆壁或天花椒被口賺熱時,冷房 · 气硬导胶

電源設備

- 1 配電需使用專用迴路, 並使用符合該機種銘牌上所記載之電源。
- 2. 必需裝設接地線,以防漏電。
- 3. 配線之線徑矩細,需依電工法規實施。
- 4. 電源線若有損壞請治服務人員更換,切勿自行更換。

心 厚 處 理※空調機發生故障時,請先檢查下面幾點

空調機不能動

檢查插頭有無脫離電源?


請將插頭插緊。



冷氣效果太差

過濾網是否佈滿塵埃?

如是·請清沈過濾網以增加 冷氣循環。



電壓是否正常?

電源電壓如果降到額定電壓 110V或220V的90%以下或升 至10%以上時,請連絡電 刀公司調電壓。




室外通風口(凝縮器)是否被遮塞?

請將阻礙散熱的束山拿開。 (對空調機而言)




保險絲是否燒斷?

如是,請換上適當的保險絲。



門窗是否被打開?


為使冷氣效果良好 ,請所有門窗均須 關緊,以減少室外 熱氣入侵。



無熔絲開關是否跳脫?

如是請將無熔絲開關復歸 (九向下再向上推)

如規格不合,請換上適富 之無熔絲開關,



是否接近熱源或受日光直射?

除去熱源, 遮蔽日光(對空調機而三)



遙控器的電池電力是否不足?

如果電力不足時請換上新的電池。



在室内的人是否太多?

(對空調機而言)




空調機前有障礙物太多?

空調機之出國口前不可有 障礙物工指,以発 影響氣流吹出。



溫度調節是否適當?

請依實際狀況再做溫度調節設定。




数單處理

※空調機發生故障時,請先檢查下面幾點

下述現象不是製品的異常及故障


聲 音)

- 空調機開始運轉後及空調機停止後,從空調機 發出"咻水"的聲音及運轉的2/ 這些是 冷媒的流聲。
- 運轉中,從空調機發出" 多多"的聲聲,是空調機本體隨溫度而熱漲冷縮所產生的聲音。




霧

■ 富冷房或微電腦除濕運轉中,在吹出口附近, 發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風冷卻室内 空氣成為霧狀現象。




臭味)

● 在空調機部份・有可能發生臭味現象,這是区 為室内傢集、地毯、衣物、雅物等臭味及煙味 被空調機吸進後,再吹出的原因。



結露現象)

室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近,可能發生 經環現象,而且有水滴滴下。






三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於空調機保護裝置動作的原因,並非冷原(微電腦陰濕) 這轉不動作,經過三分鐘後, 保護裝置白動向復,空調機即能重新運轉。

- 首調整溫度設定鍵或室内溫度達到設定溫度時,壓縮機即停止運轉。
- 當空詢機運轉中,關機後立刻再開機時,壓縮機暫不起動。



緊急處理方法

如果您的空調機不能正常運轉時,請先檢查上列各點。如果故障還不能排除時,請連絡本公司的服務站或經銷商。

安全使用說明

安全使用說明

- 1. 使用這組空調機前請先詳讀使用說明書·若還有不清楚或遇到困難時請洽服務站或經銷商。
- 2. 使用方法请参照說明書,此空調機將使您的至内空調更為舒適。
- 3. 這組空調機必需安裝於不會妨礙到您生活起后的位置。
- 4. 這組空調機不可安裝於有水氣、熱氣及潮濕的地方。
- 5. 檢查您房子的電源電壓是否能符合空調機的需要。
- 6. 不可任意更換空調機內部的零件及電線。
- 7. 切勿以總電源開闢來停止或運轉空調機,應使用遙控器上的電源開闢來控制。
- 8. 不可使用任何棒子伸入出風口内,因為風扇轉速極快,具有危險性。
- 9. 个可讓小孩玩空調機。
- 10. 空调機電源損壞時,須由本公司技術服務人員維修更換。
- 11. 拆下面板做維修或保養時,必須先將電源捅頭拔下,確實斷電以保安全。



緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時,請先將電源開關關掉,再將電源線插頭拔掉。
- 假如內部零件發生故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供 熱忱的售後服務。


便用之注意事項

- 1. 停止後,壓縮機要再啟動時,必須停留3分鐘以上。
- 2. 過遞網積滿灰塵時,會降低冷氣能力,因此在使用季節開始時,必須清洗乾淨,在灰塵多之場所, 星期至少清洗兩次。
- 一般關機後內部尚有待機電源,不使用空調機時最好將電源插頭拔離插座或關掉無熔絲開關。
- 空調機之使用溫度範圍,空内側21~32℃,空外側10~43℃。
- 5. 安裝時請搬運機體之左右側切勿搬動風向葉組立,以免造成傷害。
- 6. 空調機之出風口前不可有障礙物阻擋,以免影響氣流吹出。


特殊場合使用時注意事項

說 明:


■ 若空調機使用時,發生遙控器接收訊號不良(時好時壞)有時甚至無法接收;而更換新電池後仍未改善,此一現象則可能因空調機附近有2L燈之因素;此為空調機之遙控器紅外線訊號受2L燈干擾而無法正常操作。



■ 測驗方式:將2L燈移開或關閉,再試遙控器若操作正常,則可確定干擾之囚素為2L燈。



- 解決方式: 1. 儘量勿將空調機裝置在PI 燈附近,讓PL燈與空調機之距離加大。
 - 2.PL 燈之燈光勿直接照向空調機接收器和無線遙控器發射器,即改變PL 燈燈光方向。



安裝相關的注意事項

⚠警告

請勿自行安裝

安裝不周到時,易產生改障、漏水、觸電及火災等。因此請勿自行處理。 請由贩賣店、經銷商或專業人員安裝。



⚠注意

請做接地工事

請勿將接地線接於瓦斯管、白來水管、選重針 及電話等。

接地工事做不完全時,易產生潤電。



清安装漏電斷電器

安裝冷氣場所需裝置漏電**斷**電器,否則易造 成漏電緩電。



請勿安裝於可燃性瓦斯洩漏

的場所

萬一本體周**国**有洩漏瓦斯時,易發生爆炸 及火災。



請確實做好排水管的安裝

排水工事若做得不確實時,易造成屋内浸水物品受到淋濕。務此將排水導入水營或排水 溝內,不可污染環境或影響鄰居。



請避冤安裝於下列的場所。


- 所排出的熱氣可能會影響鄰居的場所。
- 有高週波發生十憂機器的場所。
- 有水、汩及蒸氣的場所。
- 有可燃性互质洩漏的場所。
- 海邊地區鑒分多的場所。
- 活泉有硫磺氧體發生的場所。
- 次出風會直接次向動植物的場所。
- 室外機安装無法水平的場所。
- 使用天吊架台時會妨害洗衣物的場所。
- 會妨礙室内機排水的場所。
- 日後維修困難或易產生危險的場所。

安裝時需考慮到勿受電波干擾!

- **室外機需新電視機、收音機3m以上**的距離。
- ◆ 裝置於電波弱的地區或電視機需使用增幅器時因會 受到干擾,請將增幅器位置更換。

電氣工事

- 由於電氣配線需要專門的技術,請治購買的販賣店。
- 請依安裝說明書基準施工。
- ■電源需使用空調機所規定的電壓・並設事用迎路。
- 需裝置插座时,詰必須與本體插頭配合。
- 因視安裝場所而定,是否必要加裝漏電斷電器。
- 接地工事等视室内侧或室外侧於任何一方實施。特別對於變數式空襲機為了消除高速波所產生的十邊必需接地。
 右無接地則對電器產品漏電含有感養另外利其他機器的接地線距離加以上。目不可併用。
- 請使用新的插座,因為使用舊插座時易造成與電器接觸 不良,而發生事故。
- 電源線及這接線之配線施工等山事業合格人員依電工法 規施工。
- 在屋内外配線裡必須含有切斷電源之裝置,確保與電源 全極切斷,在每一極的投觸點切斷後要有3m以上的距離。





安裝時需考慮到噪音問題!

- ◆ 安装的場所需選擇能承受空調機的重量,不可使振動噪音增加 的地方及每外機吹出口吹出風的噪音不能妨害鄰居的安寧。
- 安裝於你出口太靠近障礙物的位置時,是造成性能降低及產生 蜂音的主要原因。

移機相關注意事項

- 搬家或增建時,需將空詢機取下後由安裝之場合時,需有專門 的板術,移轉時請洽販賣店,或專業合格人員,勿宣行移機。
- 原使用化酸料空調機而更改使用本公司的空調機等,原來萬配管及冷凍機用,均不可再使用。





公司地址:台北市松江路266號10F TEL:(02)25210251(十線)